



So einfach drucken Sie Ihre FirstClass Business Cards:

Promaxx-Cards sind auf allen gängigen Laser- und Inkjet-Druckern getestet. Wenn Sie zur Sicherheit erst einen Test durchführen wollen, fordern Sie bei PROMAXX über Ihren Händler kostenlose Musterbogen an.

1. **Testen Sie** den Drucker **zuerst** mit **Einzelblatt-Einzug** und, wenn möglich, mit **geradem Papierverlauf**. (Manche Drucker verarbeiten PROMAXX-Bogen auch vom Stapel und mit „Face-down“-Ablage – der Bogen kommt an der Oberseite des Druckers heraus.)
2. Legen Sie die Bögen so in den Drucker, daß auch tatsächlich die **Vorderseite** bedruckt wird, die Rückseite erkennen Sie leicht durch die sichtbaren Klebestreifen.
3. Stellen Sie die **Formatierung** ein und machen Sie einen Testausdruck auf einem weißen Blatt Papier. Legen Sie darauf einen Bogen PROMAXX-Cards, von dem Sie eine Karte abgezogen haben. So können Sie den Druckstand perfekt kontrollieren.
4. Benutzen Sie für den Drucker nur vollständige Bögen, von denen keine Karten abgenommen wurden. Sobald Sie eine Karte abgenommen haben, bitte nicht wieder aufkleben und verwenden.
5. Lagern Sie PROMAXX-Cards kühl und trocken und setzen Sie die Bogen nicht längerer Lichteinstrahlung aus. Die Bogen sollen – für ein optimales Druckergebnis – keine Feuchtigkeit aus der Raumluft aufnehmen. **Verschließen Sie deshalb die Kunststoffhülle nach Gebrauch wieder.**

Sie können Ihre PROMAXX-Bogen auch professionell durch Ihren Printshop oder Offset-Drucker mit Ihrem Firmenlogo, Ihrer Adresse usw. vordrucken lassen und veränderbare bzw. persönliche Daten, wie Name, Titel, Telefonnummer usw. individuell selbst eindringen. Sie schaffen damit Visitenkarten, die sich von den herkömmlichen in keiner Weise unterscheiden. Bitte geben Sie dann dieses Informationsblatt mit Ihrer Bestellung an den Drucker.

Für den Eindruck der variablen Daten empfehlen wir unsere kostenfreie Designsoftware "PrintDesigner2". Einfach herunterladen. Die Kartengrößen sind bereits hinterlegt. Eine detaillierte Bedienungsanleitung können Sie ebenfalls herunterladen.

Falls Sie ein anderes Design Programm verwenden, finden Sie die entsprechenden Maßangaben auf der Rückseite.



Gestaltungs-Software?
PrintDesigner 2: jetzt mit QR-Code!
www.promaxx.de

- Tonerhaftung bei Laserdruckern

Sollte Ihr Drucker nicht für die hohe Grammatur der PROMAXX® Visitenkarten ausgelegt sein, werden Sie unter Umständen nicht mit der erzielten Haftung des Drucks auf dem Karton-Material zufrieden sein.

Dann hilft meist einer oder beide der folgenden Tricks:

Trick 1: Die Fixier-Station aufheizen:

Wie bei einem Haarföhn steigert sich die Temperatur in der Fixierstation Ihres Druckers, wenn der Drucker bereits einige Seiten gedruckt hat. Also: am besten ein vollkommen leeres Dokument in Ihrer Software öffnen und damit ca. 5 Seiten normales Papier bedrucken. Diese Seiten können Sie wieder verwenden. Anschließend sofort die Visitenkarten Bogen bedrucken.

Trick 2: Den gedruckten Text noch besser verankern:

Nachdem Sie die Bogen bedruckt haben, öffnen Sie wieder ein leeres A4 Dokument und starten den Druckvorgang ein zweites Mal. Jetzt läuft der Bogen ein weiteres mal durch die Fixierstation, ohne dass zusätzlich gedruckt wird. Diese nochmalige Fixierung hilft den Druck noch besser zu verankern.

Nach dem Bedrucken den Bogen an der linken Seitenleiste anfassen und die Karten **langsam** von der Seite her ablösen.

After printing, hold sheet as shown and remove cards by lifting them off from the side.



NEU
 Ein edleres Weiss, eine samtglatte Oberfläche - und noch bessere Druckergebnisse! Das sind die Vorteile des neuen OCI Visitenkarten-Kartons von PROMAXX®
 Jetzt in 195, 225, 250 und 300 gr.

Important hints for using PROMAXX-First Class Business Cards

- Adjust your printer to the **single-feed** option and use a **straight paper path**.
 On some printers, PROMAXX Cards can also be used with „Face Down“ output. This must be tested, however.
- Put sheets in printer in such way, that upper side is being printed. Reverse side is easily recognized by the adhesive stripes.
- When your layout is done, you may first use a blank piece of paper to check correct print position.
- Only use sheets, where **no cards** have been removed. Do **not** remove cards, reattach to sheet and print.
- You can use any offset-printer to first preprint your Company-Logo and any other relevant design, that does not frequently change.

- Toner Anchorage with Laser Printers

Should your printer manual show a much lower maximum grammage of paper than the PROMAXX® card stock that you are using, you will possibly not be satisfied with the anchorage of the toner.

In this case, either one -or both- of the following hints will help:

Preheating your printer's fusing station:

Open a new, completely blank screen for A4 in your software and run several blank (paper) sheets through your printer, before you print your PROMAXX® sheets. This way you are working with a preheated fusing station.

Anchor your print still better:

After printing your business card sheets, again open a new, completely blank screen for A4 in your software and run the sheets through the printer a second time. The additional fusing helps to further link the toner to the paper stock.



Auch auf A3 Druckern Bogen immer an der Schmalseite einziehen.

Feed in sheets narrow side first, even on A3 printers.